



## LifeSize 鏡頭亮度調整


1.按遙控器功能鍵“藍色圓形按鍵”，進入“系統選項”。




2.用遙控器選到“使用者喜好設定”，按 OK 鍵進入



3.用遙控器選到“**診斷**”，按 **OK** 鍵進入



4.用遙控器選到“**高畫質攝影機 1**”，按 **OK** 鍵進入



5.基本預設設定如下

如需調整亮度，可先用遙控器選到“高畫質攝影機 1 亮度”，按 **OK**。

再用**左右鍵**調整即可。

